Master Lock
SELECT ACCESS®

5404EURD

Wall Mount Model
Modèle à montage mural
Xxxxx
Modelo de pared
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Mont Ion à chu
Modèl mont bayle
Mo-d mont bayle

Main Unit
Le corps
Die Safety-Box®
De safe
La caja
Il cofanetto
A caixa
Το κιβώτιο
Safen
Boks

Sliding Cover
Glisser le cache de protection
Die Abdeckung schieben
Schuif het afdekkapje open
Deslizar la tapa de protección
Fare scivolare la mascherina protettiva
Deslize a cobertura protetora
Glidskydd
Πιάστε τη προστατευτική κάλυψη
Skyv beskyttelsesdekselet
Glid beskyttelsen op

Release Button
Bouton de déclenchement
Auslöseknopf
Ontkoppelknop
Botón de activación
Pulsante a scatto
Botão de abertura
Κουμπί απελευθέρας
Utløsningsknapp
Knap til udløsning

Main Unit Mounting Bracket,
Reverse Viser
Patte de fixation, vue arrière
Halterung, Ansicht von der Rückseite
Bevestigingshaak,
van achteren gezien
Pattilla de fijación, vista trasera
Base di fissaggio, vista posteriore
Gancho de fixação, vista traseira
Κλιν στήριγμα, πίσω όψη
Festefik sett baksiden
Fastgørelsesbøjle, set bagfra

Battery Cartridge
Cartouche de pile
Batteriefach
Batteriehouder
Cartucho de pila
Cassette portapile
Compartimento das pilhas
Θήκη μπαταριών
Batterihylster
Batterihuset

(A)
Reset Lever
Levier de remise à zéro
Reset-Hebel
Reset-hendel
Palanca de puesta a cero
Levetta di azzeramento
Alavanca de reposição a zero
Μοχλός μηδενισμού
Nulstillingsarm
Håndtag til nulstilling

Mark uit liggel
Palkan merkintä
Zamarcyć miejsce montażu
A pozicia megjelölése
Marcaţi poziţia
Poznačit polohu
Otmetka läge
Markér placeringen

Mounting Plate, Side View
Monter la plaque de montage, vue latérale
Die Montageplatte anbringen, Seitenansicht
De montageplaat bevestigen, zijaanzicht
Montar la placa de montaje, vista lateral
Montare la piastra di montaggio, vista laterale
Montar a placa de montagem, vista lateral
Στήριγμα της πλάκας συναρμολόγησης, πλευρά όψη
Montering av monteringsplaten, sett fra siden
Monter monteringspladen, set fra siden

(D)
Use level to ensure the mounting plate is vertical
Utilisez le niveau pour vous assurer que la plaque de montage est verticale
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Montageplatte senkrecht abgeht
Gebruik de waterpas om er zeker van te zijn dat de montageplaat verticaal hangt
Utilice el nivel para cerciorarse de que la placa de montaje está vertical
Utilizzare la livella per accertarsi che la piastra di montaggio sia in posizione verticale
Utilize o nível para garantir que a placa de montagem permanece na vertical
Χρησιμοποιήστε το αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι η πλάκα συναρμολόγησης είναι σε κάθετη θέση
Bruk vaterpasset for å sikre at monteringsplaten er loddrett
Brug et vaterpas til at kontrollere, at monteringspladen er vandret

Mounting Level
Mettre à niveau
Ausrichten
Waterpas maken
Nivelar
Mettere a livello
Nivelar
Ευθυγράμμιση
Nivellere
Nivellera

Mounting Plate, Side View
Monter la plaque de montage, vue latérale
Die Montageplatte anbringen, Seitenansicht
De montageplaat bevestigen, zijaanzicht
Montar la placa de montaje, vista lateral
Montare la piastra di montaggio, vista laterale
Montar a placa de montagem, vista lateral
Στήριγμα της πλάκας συναρμολόγησης, πλευρά όψη
Montering av monteringsplaten, sett fra siden
Monter monteringspladen, set fra siden

(B1)
Mounting Bracket
Monter la patte de fixation
Die Halterung befestigen
De bevestigingshaak monteren
Montar la pastilla de fijación
Montare la base di fissaggio
Montar o gancho de fixação
Συναρμολόγηση του κλιν στήριγμα
Monter festefikken
Monter fastgørelsesbøjlen

(B2)
Mounting Plate
Monter la plaque de montage
Die Montageplatte anbringen
De montageplaat bevestigen
Montar la placa de montaje
Montare la piastra di montaggio
Montar a placa de montagem
Στήριγμα της πλάκας συναρμολόγησης
Montering av monteringsplaten Monter monteringspladen

(E)
Mark the location of screw holes on the surface
Marquez l'emplacement des trous vis sur la surface
Markieren Sie Stelle für die Schraubbücher auf der Fläche
Markeer de plaats van de gaten voor de schroeven op het oppervlak
Marque el emplacimiento de los orificios de los tornillos sobre la superficie
Contrassegnare la posizione dei fori per le viti sulla superficie
Assinale o local dos orifícios dos parafusos na superfície
Σημειώστε τη θέση των οπών για τις βίδες στην επιφάνεια
Merk plasseringen av skruehullene på veggen
Afmærk hvor hullerne til skruerne skal sidde på overfladen

Mounting Screws
Vis de montage
Montageschraube
Vis
Tornillo
Parafuso
Βίδες
Skrue
Skruer

(C)
Screws
Vis
Schraube
Schroef
Tornillo
Vites
Parafusos
Βίδα
Skrue
Skruer

You will need: pencil or marker, Phillips head screwdriver, level, drill, and drill bit. For certain surfaces (masonry) anchors and a hammer are recommended.

Polybag contains:
• 2 CR123A lithium Batteries.
• 2 Cross Recessed Pan Head (M4 x 0.7 x 16) Type Screws.
Mounting Bracket.
• 9 Wood (137-M3.5 x 16MM-S) Type Screws for Installation to Wall.

Instructions:

To Set a New Combination

The starting combination is pre-set at the factory to 0-0-0-0

1. Locate reset lever on back of main unit (A), then push the reset lever down (A x 0.7 x 16) lever remains in this position.
2. Dial your desired combination (Be sure to record your combination. Store it in a safe location)
3. Push the reset lever, left and down, back to its original position. Your new combination is now set.

To Attach Main Unit to Mounting Bracket

1. Place mounting bracket onto back of main unit, using the 2 small screws provided (C) (M4 x 0.7 x 16)
2. Place screws in holes; tighten screws for a snug fit

To Install LED Batteries (2 CR123A Lithium batteries – in polybag)

1. Pull battery cartridge out of slot, on back of unit
2. Place new batteries in cartridge
3. Slide battery cartridge into back of unit

To Mount Key Safe

1. Position the mounting plate (B2) on the desired surface
2. Use a level to ensure the mounting plate is vertical (D)
3. Mark the location of the screw holes on the surface (E)
4. Drill pilot holes, mounting plate with 3 screws provided (Type 137-M3.5 x 16mm-S)
5. Pull off the key cartridge by pressing the release button located above the disk
6. To fix the main unit, slide unit downwards onto the mounting plate
7. Insert key cartridge assembly into the Safe-Box® (Unit must be set to correct combination for insertion of key retaining cartridge)
8. Scramble the combination dials to lock the safe, and then close the sliding cover

To Attach into Key Retaining Cartridge and Use Key

1. Open the sliding cover and dial your new combination, then push the release button: Key retaining cartridge will be released from the unit (place your hand underneath to prevent the key cartridge falling out) (F)
2. Remove screw on the cartridge, open key cover by hand and tighten screw until tight
3. Rotate the key and cartridge 90° (right angle) to properly align key for use (G)

Reminder:
Keep sliding cover closed for increased weather resistance and to conceal the dials from view. The cover also preserves LED battery life.

Vous avez besoin de ce qui suit: un crayon ou un marqueur, un tournevis à tête Phillips, un niveau, une perceuse et une mèche. Pour certaines surfaces (en maçonnerie) des dispositifs d'ancrage et un marteau sont recommandés.

Le sac de polythylène contient:
• 2 piles au lithium CR123A.
• 2 vis de type à tête cylindrique bombée encastrée en croix (M4 x 0.7 x 16) pour la fixation de montage.
• 2 vis à bois (137-M3.5 x 16MM-S) pour l'installation au mur.

Instructions:

Pour programmer une nouvelle combinaison

La combinaison initiale est réglée à l'usine à 0-0-0-0

1. Au dos, poussez le levier de remise à zéro (A) vers le haut puis vers la droite. Le levier reste bloqué (le support de clé)
2. Composez votre propre combinaison (n'oubliez pas de l'enregistrer)
3. Relâchez le levier de remise à zéro en le poussant vers le bas. Votre nouvelle combinaison est programmée.

Pour installer le coffre à la patte de fixation

1. Installez la patte de fixation (B1) au dos du coffre à l'aide de 2 vis (M4 x 0.7 x 16 – Type1)
2. Placez les vis dans les trous puis serrez-les

Pour installer les piles (2 piles au lithium CR1220 fournies)

1. Sortez la cartouche de pile se trouvant en haut à droite à l'arrière du coffre
2. Placez les piles dans la cartouche
3. Glissez la cartouche dans la fente

Rappel :

Gardez le cache de protection fermé pour prolonger la durée de vie des piles.

Sie benötigen folgendes Werkzeug: einen Bleistift oder Textmarker, einen Schraubenzieher mit Philips-Kopf, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine und einen Bohrer. Für bestimmte Oberflächen (Mauerwerk) werden Verankerungsvorrichtungen und ein Hammer empfohlen.

Die Polybeutelinhalte enthält:
• 2 Lithium-Batterien CR 1220.
• 2 Schrauben mit zylindrischem Kopf und Kreuzschlitz (M4 x 0.7 x 16) zum Anbringen der Halterung.
• 3 Holzschrauben (137-M3.5 x 16MM-S) zur Befestigung an der Wand.

Bedienungsanleitung:

Zum Einstellen der neuen Zifferkombination

Die Ersatzkombination ist ab Werk auf 0-0-0-0

1. Drehen Sie den Reset-Hebel auf der Rückseite (A) nach oben und dann nach rechts, nun ist dieser versperrt.
2. Stellen Sie Ihren eigene Zahlenkombination ein (vergessen Sie nicht diese aufzuschreiben)
3. Drehen Sie den Reset-Hebel wieder frei und schieben Sie zuerst nach links und dann nach unten. Die Zahlenkombination gespeichert

Anbringen der Safety-Box an der Halterung

1. Befestigen Sie die Halterung (B1) an der Safety-Box mit den beiden Schrauben (C) (M4 x 0.7 x 16 – Typ 1)
2. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie diese dann fest an

Einsetzen der Batterien (2 Lithiumbatterien CR1220 inklusive)

1. Nehmen Sie den Batteriebehälter in der Safety-Box oben auf der Rückseite heraus
2. Setzen Sie dort die Batterien ein
3. Schieben Sie den Behälter in die vorgesehene Vertiefung

Befestigen der Safety-Box an der Wand

1. Setzen Sie die Grundplatte (B2) an die gewünschten Stelle an
2. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Safety-Box waagrecht (D) ausgerichtet ist
3. Markieren Sie die Stelle, an der die Löcher gebohrt werden müssen, auf der Fläche (E)
4. Bohren Sie die Pilotlöcher, montieren Sie die Grundplatte mit 3 Schrauben an (Typ 137-M3.5 x 16mm-S)
5. Entfernen Sie das Schlüsselfach, indem Sie den Auslöseknopf direkt über der Zifferrannsnge betätigen
6. Zum Befestigung der Safety-Box (Einheit) die diese auf der Montageplatte von oben nach unten
7. Setzen Sie das Schlüsselfach wieder in die Safety-Box ein, bis es ein Klicken hören (die Box muss auf Ihre Kombination eingestellt sein, damit das Schlüsselfach entsetzen zu können)
8. Verdrehen Sie nun die Zahlenkombination, die Safety-Box abzusperren und schließen Sie zum Zum Schluss den Schutzdeckel

Anbringen Schlüssels Ins Schloss

1. Öffnen Sie den Schiebedeckel, stellen
Sie Ihre Zahlenkombination ein und drücken Sie die Auslösknopf: Das Schlüsselfach fällt sich von der Safety-Box, (Halten Sie Ihre Hand unter die Box, damit das Schlüsselfach nicht herausfällt) (F)
2. Drehen Sie die Schraube aus dem Schlüsselfach, halten Sie das Loch des Schlüssels vor das Loch im Fach und drehen Sie den Schlüssel fest
3. Ziehen Sie den Schlüssel nach oben und drehen Sie ihn um 90°: In dieser Position kann der Schlüssel in die Tür gesteckt werden (G)

Achtung:

Lassen Sie die Abdeckung zum optimalen Schutz der Batterien stets geschlossen.

Benodigdheden: een potlood of een marker, een Philips-kruiskopschroevendraaier, een waterpas, een boormachine en een boorbit. Voor sommige oppervlakten (in metselwerk) worden pluggen en een hamer aanbevolen.

Het plastic zakje bevat:
• 2 lithiumbatterijen CR1220.
• 2 kruiskopschroven met verzonken kop (M4 x 0.7 x 16) voor het vastbeten van de houder.
• 4 houtschroeven (137-M3.5 x 16MM-S) voor de bevestiging aan de muur.

Instructies:

Een nieuwe combinatie programmeren

De combinatie is standaard ingesteld op 0-0-0-0

1. Druk aan de achterkant de reset hendel (A) omhoog en dan naar rechts. De hendel is nu geblokkeerd
2. Stel uw eigen cijfercombinatie in (vergeet uw nieuwe code niet te schrijven)
3. Maak de reset hendel weer naar beneden. De nieuwe combinatie is nu geprogrammeerd

De safe aan de bevestigingsbeugel vastmaken

1. Maak de bevestigingshaak (B1) aan de achterkant van de safe met de 2 schroeven (C) (M4 x 0.7 x 16 – Type 1).
2. Plaats de schroef van de gaatjes en schroef ze vast

De batterijen installeren (2 meegeleverde lithiumbatterijen CR1220)

1. Haal de batterijhouder aan de achterkant van de safe uit de sleuf
2. Plaats de batterijen in de houder
3. Laat de houder terugglijden in de gleuf

De safe aan de muur bevestigen

1. Plaats de montageplaat (B2) op de gewenste plek
2. Gebruik een waterpas om te zien of de montageplaat goed verticaal hangt (D)
3. Markeer de plaats van de gaten voor de schroeven op het oppervlak (E)
4. Boor de gaten en bevestig de montageplaat met 3 schroeven (Type 137-M3.5 x 16mm-S)
5. Haal de sleutelhouder eruit door op de ontkoppelknop boven het cijfersnel te drukken
6. Laat de safe nu van boven naar beneden over de montageplaat schuiven om hem te bevestigen
7. Plaats de sleutelhouder weer terug in de safe, tot u een klik hoort (de combinatie van de safe moet op uw eigen combinatie zijn ingesteld om de sleutelhouder te kunnen terugplaatsen)
8. Haal de cijfers van de combinatie door elkaar om de safe af te sluiten en schuif dan het afsluitkapje omlaag.

De sleutel in de sleutelcompartiment plaatsen

1. Schuif het afsluitkapje omhoog, stel uw combinatie in en druk op de ontkoppelknop: de sleutelhouder komt naar voren (houd uw hand onder de safe om te voorkomen dat de sleutelhouder op de grond valt) (F)
2. Draai de schroef van de sleutelhouder los, plaats het gat van uw sleutel op het gat van de sleutelhouder en schroef hem vast
3. Trek de sleutel omhoog en draai hem 90° om: plaats de sleutel in de gaten (G)

Let op:

Houd het afsluitkapje altijd gesloten, dan gaan de batterijen langer mee.

Necesitas: lápiz o marcador, destornillador de estrella (Philips),nivel, taladro y broca para el taladro. Para ciertas superficies (mampostería) es recomendable anclajes y un martillo.

La bolsa de plástico contiene:
• 2 baterías de litio CR1220.
• 2 tornillos cilíndricos de cabeza hendida en cruz (M4 x 0.7 x 16) para la fijación de montaje.
• 3 tornillos para madera (137-M3.5 x 16MM-S) para instalación a la pared.

Instrucciones:

Para programar una nueva combinación

La combinación inicial está preajustada en fábrica a 0-0-0-0

1. Localice la palanca de puesta a cero (A) en la parte trasera de la unidad principal, luego empuje la palanca se mantiene bloqueada. Ingrese su combinación (no olvide registrarla)
2. Suelte la palanca de puesta azero empujándola hacia abajo. Su nueva combinación ha sido programada

Para instalar la caja con la placa de fijación

1. Instale la patilla de fijación (B1) en la caja, con 2 tornillos (C) (M4 x 0.7 x 16 – Tipo1)
2. Ponga los tornillos en los orificios y apriételos

Para instalar las pilas (2 pilas de litio CR1220 suministradas)

1. Saque el cartucho de pilas que se encuentra arriba a la derecha detrás de la caja
2. Ponga las pilas en el cartucho
3. Deslice el cartucho dentro de la ranura

Para fijar la caja fuerte a una pared

1. Posicione la placa de montaje (B2) sobre la superficie seleccionada
2. Utilice un nivel para verificar que la placa de montaje permanece posición vertical (D)
3. Marque el emplazamiento de los orificios de los tornillos en la superficie (E)
4. Perfore los orificios y ponga la placa de montaje en la pared con 3 tornillos (Tipo 137-M3.5 x 16mm-S)
5. Retire el soporte de llave pulsando el botón de liberación situado encima del disco (Unidad de llaves)
6. Para fijar la caja, deslícela sobre la placa de montaje de arriba a abajo
7. Ponga nuevamente el soporte de llave en el cuerpo de la caja hasta que oiga un clic (La caja debe estar regulada con su combinación para insertar en la caja fuerte el soporte de llaves)
8. Bloquee la combinación para asegurar la caja y cierre la tapa de protección

Para instalar su llave en el compartimento de llave

1. Abra la tapa deslizante y marque su clave, luego pulse el botón de soporte de llaves: el soporte de llaves se mueve hacia usted (ponga su mano en el estuche para evitar que el soporte de llave caiga al piso) (F)
2. Retire el tornillo del soporte de llave, posicione el orificio de su llave frente al orificio del soporte de llaves y apriete el tornillo de llave
3. Tire de la llave hacia arriba y hágala girar a 90° : en esta posición, el soporte no impedirá insertar la llave en la puerta (G)

Recordatorio:

Mantenga la tapa de protección cerrada para prolongar la duración de las pilas.

Ecco che cosa serve: una matita o un marcatore, un cacciavite a stella, una livella, un trapano e una punta. Per alcune superfici (in muratura), il consiglio di utilizzare appositi dispositivi di ancoraggio e un martello.

Il sacchetto di polietilene contiene:
• 2 pile al litio CR1220.
• 2 viti di testa a cilindro bombata con impronta a croce (M4 x 0.7 x 16) per il fissaggio della staffa.
• 3 viti da legno (137-M3.5 x 16MM-S) per l'installazione a parete.

Istruzioni:

Come programmare una nuova combinazione

La combinazione iniziale è impostata su 0-0-0-0

1. Spingere verso l'alto e quindi verso destra la levetta di azzeramento (A) sul retro del dispositivo. La levetta si blocca.
2. Compone la propria combinazione (non dimenticare di registrarla)
3. Rilasciare la levetta di azzeramento, spingendola verso il basso. La nuova combinazione è impostata.

Come montare la mascherina sulla base di fissaggio

1. Montare la base di fissaggio (B1) sul cofanetto, utilizzando le 2 viti (C) (M4 x 0.7 x 16 – Tipo1)
2. Posizionare le viti negli appositi fori e serrarle

Come inserire le pile (2 pile al litio CR1220 comprese)

1. Estrarre il cassetto portapile in alto a destra, sul retro del cofanetto
2. Posizionare le pile nel cassetto portapile
3. Reinserire il cassetto portapile nella fessura

Come fissare il cofanetto alla parete

1. Posizionare la base di montaggio (B2) sulla superficie scelta
2. Utilizzare una livella per accertarsi che il cofanetto sia in posizione perfettamente verticale (D)
3. Contrassegnare la posizione dei fori per le viti sulla superficie (E)
4. Realizzare i fori e applicare la base di montaggio alla parete, utilizzando le 3 apposite viti (tipo 137-M3.5 x 16mm-S)
5. Rimuovere il supporto per la chiave premendo il tasto a scatto che si trova sopra il disco della combinazione
6. Per fissare il cofanetto, farlo scivolare sulla piastra di montaggio dall'alto verso il basso
7. Posizionare il supporto per la chiave nel cofanetto, fino a quando no si sente un "clic" (il cofanetto deve essere regolato sulla combinazione precedentemente impostata, perche sia possibile inserire il supporto della chiave)
8. Disordinare la combinazione per bloccare il cofanetto e chiudere la mascherina scorrevole

Come inserire la chiave nel supporto scorrevole

1. Aprire il coperchio scorrevole, compone la combinazione e premere il pulsante a scatto: il supporto della chiave scorrevole dal cofanetto (mettere la mano sotto il cofanetto, per evitare che il supporto cada a terra) (F)
2. Rimuovere la vite del supporto della chiave, posizionare il foro della chiave in corrispondenza del foro del supporto e avvitare, per fissare la chiave
3. Tirare la chiave verso l'alto e ruotarla di 90°: in questa posizione, il supporto non impedirà di inserire la chiave nella porta (G)

Importante:

Tenere chiusa la mascherina protettiva per prolungare la durata delle pile.

Necessitas: dei lapis no marcador, chave de fendas cruciforme, nível, berbequim e broca. Para certas superfícies (em alvenaria) recomendam-se dispositivos de fixação e um martelo.

O saco de plástico contém:
• 2 pilhas de lítio CR1220.
• 2 parafusos cilíndricos com fenda em cruz (M4 x 0.7 x 16) para o suporte de montagem.
• 3 parafusos para madeira (137-M3.5 x 16MM-S) para a instalação na parede.

Instruções:

Para programar uma nova combinação

A combinação inicial está predefinida em 0-0-0-0

1. Na parte de trás, empurre a alavanca de reposição a zero (A) para cima, em seguida, para a direita. A alavanca permanece bloqueada.
2. Componha a sua própria combinação, não se esqueça de a apontar).
3. Solte a alavanca de reposição a zero empurrando-a para baixo. A sua nova combinação é programada.

Para inserir o gancho de fixação na caixa

1. Insira o gancho de fixação (B1) na caixa, com os 2 parafusos (C) (M4 x 0.7 x 16 – Tipo1)
2. Coloque os parafusos nos orifícios, em seguida, aperte-os

Para inserir as pilhas (2 pilhas de lítio CR1220 fornecidas)

1. Retire o compartimento das pilhas que se encontra atrás, no lado direito da parte traseira da caixa
2. Coloque as pilhas no compartimento
3. Introduza o compartimento na ranhura

Para fixar a caixa de armazenamento numa parede

1. Posicione a placa de montagem (B2) na superfície escolhida
2. Utilize um nível para certificar-se de que a caixa permanece correctamente na posição vertical (D)
3. Assinale o local dos orifícios dos parafusos na superfície (E)
4. Faça os furos para os orifícios e fixe a placa de montagem à parede com os 3 parafusos (tipo 137-M3.5 x 16mm-S)
5. Levantar o suporte da chave carregando no botão de abertura situado debaixo do mostrador da combinação
6. Para fixar a caixa, faça-a deslizar na placa de montagem de cima para baixo
7. Coloque novamente o suporte da chave na estrutura da caixa até ouvir um estalido (A caixa deve estar correctamente regulada com a sua combinação para que possa inserir aí o suporte da chave)
8. Baralhe a combinação para bloquear a caixa e feche a tampa, fecha a cobertura de protecção

Para colocar a sua chave no compartimento da chave

1. Abra a tampa deslizante, componha a sua combinação e carregue no botão de abertura: o suporte da chave desprende-se do compartimento da caixa (deixe da caixa para evitar que o compartimento caia (F)
2. Retire o parafuso do suporte da chave, posicione o orifício da sua chave diante do orifício do suporte e aparafuse para segurar a sua chave.
3. Inicia a chave virada para cima e rodá-la 90° : nessa posição, o suporte não impedirá a inserção da chave na porta (G)

Não se esqueça:

Mantenha a cobertura de protecção fechada para prolongar a duração das pilhas.

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα: ένα μολύβι ή ένα δείκτη, ένα σταυροκατσάβιδο, ένα αλφάδι, ένα τρυπανάκι και ένα τρυπάνι. Σε ορισμένες επιφάνειες (τσιμεντένιες) ενδείκνυται η χρήση ειδικών συστημάτων στερέωσης και σφυριού.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:
• 2 μπαταρίες λιθίου CR1220.
• 2 κοχλιωτές βίδες κεφαλής με τόρχ πολλαπλών χρήσεων (τύπος 137-M3.5 x 16mm-S)
• Βάση κρεμάστρας.
• 9 ξύλινες βίδες (137-M3.5 x 16MM-S) για εγκατάσταση στον τοίχο.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Για να προγραμματίσετε ένα νέο συνδυασμό

Εταιρικός συνδυασμός έχει οριστεί ως 0-0-0-0

1. Στο πίσω μέρος, σπρώξτε το μοχλό μηδενισμού (A) προς τα πάνω κι έπειτα προς τα δεξιά. Ο μοχλός παραμένει κλειδωμένος.
2. Δημιουργήστε τον προσωπικό σας συνδυασμό (μην ξεχάσετε να τον σημειώσετε κάπου).
3. Απελευθέρωστε το μοχλό μηδενισμού πιέζοντας τον προς τα κάτω. Η νέα σας συνδυασμός έχει προγραμματιστεί.

Για να τοποθετήσετε το κλειδί στον κάδο

1. Ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα, κάνετε τον συνδυασμό σας κι κάνετε τον κεντρικό κλειδί αποσυνδέσεις: η βάση του κλειδιού σπρώχνεται από τα κάτω (πρέπει το χέρι σας κάτω από το κάδιο) (πιο κάτω η θήλαμος κι μη πέσει κάνω) (F)
2. Βγάλτε τη βίδα της βάσης του κλειδιού, τοποθετήστε την στο κάδο κι σφίξτε τη βίδα κλειδιού στην τρυ στη τρύπα βάσης και μη σταμπάτε τα κλειδί κάνω
3. Γυρίζετε το κλειδί προς τα επάνω και γυρίστε το κατά 90°: στη θέση αυτή, η βάσης δεν θα εμποδίσει τη τοποθέτηση κλειδιού στο κάδο (F)

Υπενθύμιση :

Κρατάτε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα κλειστό ώστε οι μπαταρίες να διαρκέσουν σύνο το δυνατόν περισσότερο.

Du har brug for følgende: en blyant eller en tilpasn, en skruetrækker med Philips-hoved, en vaterpas, en boremaskine og et bor. Til visse overflader (i murværk) anbefales forankringsanordninger og et bruger hakke.

Polyetylenposen indeholder:
• 2 CR1220 lithium batterier.
• 2 skruer af cylinderhoved med fræsning i form af et kryds (M4 x 0.7 x 16) til montering af beslag.
• 3 skruer af træ (137-M3.5 x 16MM-S) til installation på væg.

Anvisninger:

For at programmere en ny kode

Den oprindelige kode er indstillet til 0-0-0-0

1. Find hovedenhedens kode er indstillet til 0-0-0-0 (A) og skub hånd og bagsiden (A) og bagsiden opad og derefter mod venstre (A x 0.7 x 16) forblive i denne position
2. Skub hånd og bagsiden ikke at holdere det)
3. Finger håndtaget til nulstilling ved at skubbe det nedad. Nu er den nye kode programmeret

For at installere bøsken med fastgørelsesbøjle (B1)

pb bøsken med de 2 skruer (C) (M4 x 0.7 x 16 – Type1)
Sæt skruerne i hullerne og stram dem

For å sette inn batteriene (2 CR1220 litiumbatterier levert)

1. Ta ut batteribytteset som befinner seg oppe til høyre på baksiden av safen.
2. Sett batteriene i bytteset
3. La bytteset gli inn i åpningen

For å feste safen på en vegg

1. Sett monteringsplaten (B2) på ønsket sted
2. Bruk et vaterpass for å sjekke at safen er helt loddrett (D)
3. Merk plasseringen av skruehullene på veggen (E)
4. Bor hullene og antenning monteringsplaten med 3 skruer (type 137-M3.5 x 16mm-S)
5. Trekk nøkkelhåndtaket ved å trykke på utløsningsknappen, som befinner seg over nummerskiven
6. For å feste safen lar du den gli på monteringsplaten ovenfra og ned
7. Sett på plass nøkkelhåndtaket i nøkkelboksen (Safen er satt inn i et slikk batteri skal stå på den tallkombinasjon for å kunne sette nøkkelhåndtaket inn i safen)
8. Bland tallkombinasjonen for å låse safen, og lukk så igjen det beskyttelsesdekselet

For å plassere nøkkelen i nøkkelrommet

1. Åpne glidedekselet, stil tallkombinasjonen og trykk på utløsningsknappen: Nøkkelholderen frigjøres fra safen (sett holderen under safen for å unngå at nøkkelholderen faller ut) (F)
2. Fjern skruen fra nøkkelholderen, plasser hullet på nøkkelen mot hullet på holderen og skru til for å holde fast nøkkelen
3. Dra nøkkelen oppover og drei den 90° : I denne stillingen vil ikke holderen hindre innføringen av nøkkelen i døren (G)

Husk:
Beskyttelsesdekselet skal være lukket for å forlenge batteriene levetid.

Du har brug for følgende: en blyant eller en tilpasn, en skruetrækker med Philips-hoved, en vaterpas, en boremaskine og et bor. Til visse overflader (i murværk) anbefales forankringsanordninger og et bruger hakke.

Polyetylenposen indeholder:
• 2 CR1220 lithium batterier.
• 2 skruer af cylinderhoved med fræsning i form af et kryds (M4 x 0.7 x 16) til montering af beslag.
• 3 skruer af træ (137-M3.5 x 16MM-S) til installation på væg.

Anvisninger:

For at programmere en ny kode

Den oprindelige kode er indstillet til 0-0-0-0

1. Find hovedenhedens kode er indstillet til 0-0-0-0 (A) og skub hånd og bagsiden opad og derefter mod venstre (A x 0.7 x 16) forblive i denne position
2. Skub hånd og bagsiden ikke at holdere det)
3. Finger håndtaget til nulstilling ved at skubbe det nedad. Nu er den nye kode programmeret

For at installere bøsken med fastgørelsesbøjle (B1)

pb bøsken med de 2 skruer (C) (M4 x 0.7 x 16 – Type1)
Sæt skruerne i hullerne og stram dem

For å sette inn batteriene (2 litiumbatterier levert)

1. Ta ut batteribytteset som befinner seg oppe til høyre på baksiden av safen.
2. Sett batteriene i bytteset
3. La bytteset gli inn i åpningen

For å feste safen på en vegg

1. Sett monteringsplaten (B2) på ønsket sted
2. Bruk et vaterpass for å sjekke at safen er helt loddrett (D)
3. Merk plasseringen av skruehullene på veggen (E)
4. Bor hullene og antenning monteringsplaten med 3 skruer (type 137-M3.5 x 16mm-S)
5. Trekk nøkkelhåndtaket ved å trykke på utløsningsknappen, som befinner seg over nummerskiven
6. For å feste safen lar du den gli på monteringsplaten ovenfra og ned
7. Sett på plass nøkkelhåndtaket i nøkkelboksen (Safen er satt inn i et slikk batteri skal stå på den tallkombinasjon for å kunne sette nøkkelhåndtaket inn i safen)
8. Bland tallkombinasjonen for å låse safen, og lukk så igjen det beskyttelsesdekselet

For å plassere nøkkelen i nøkkelrommet

1. Åpne glidedekselet, stil tallkombinasjonen og trykk på utløsningsknappen: Nøkkelholderen frigjøres fra safen (sett holderen under safen for å unngå at nøkkelholderen faller ut) (F)
2. Fjern skruen fra nøkkelholderen, plasser hullet på nøkkelen mot hullet på holderen og skru til for å holde fast nøkkelen
3. Dra nøkkelen oppover og drei den 90° : I denne stillingen vil ikke holderen hindre innføringen av nøkkelen i døren (G)

Husk:
Beskyttelsesdekselet skal være lukket for å forlenge batteriene levetid.

Husk:
Hold beskyttelsen lukket for at forlenge batteriernes levetid.

Husk:
Hold beskyttelsen lukket for at forlenge batteriernes levetid.

Master Lock
SELECT ACCESS™

5404EURD Model med handlag
Samkvämlåt
Model z uchwytem
Pisarskynud hélmestvõtmel
Modelul cu toarta
Tips ar eņģeli
Modelis su rankena
Model su rankenos
Model ze rękojeścią
Model s ročicom
Model s rukojetí
Model s rukoväťou
Model mit Griff
Model avec poignée
Model con manico
Model con asa
Modelo con asa
Modelo com alça
Model met handvat
Model med håndtag
Model med håndtag
Model med håndtag
Model kahvalla
Μοντέλο με λαβή
Model cu mâner
Model s ročajem
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s �a
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom
Model s ručicom